

VILLAÄGARFÖRENINGEN DUNGEN

Läs detta innan du använder gräsklipparen! Om du är osäker på hur gräsklipparen skall användas titta i instruktionsboken eller fråga någon som vet.

Att tänka på

- **Lägg ALDRIG ner gräsklipparen på sidan (höger eller vänster sida).**
(Olja eller bensin rinner fel och vi tvingas till kostnader för rengöring).
- **Vid rengöring undertill, lägg ner klipparen bakåt/mot dig så att hela handtaget ligger mot marken och tändstiftet pekar uppåt. Lägg en sten eller annan tyngd på handtaget så ligger maskinen kvar. Det finns en lämplig avlång sten bredvid förrådet.**
- **Fyll bara på olja om du vet säkert att det behövs.**
(Det är vanligt att man fyller för mycket olja vilket gör att maskinen går dåligt)
- **Vid start: vrid om nyckeln i "korta vrid". Vrid om 2-3 sekunder, släpp nyckeln, vrid om 2-3 sekunder, släpp nyckeln o.s.v. På så sätt sparar du på startmotorn. Om startmotorn drar runt sakta behöver troligen batteriet laddas. Dra i så fall igång klipparen med snöret.**

Handhavande vid start och stopp

- **START (Motorn har automatchoke och behöver ej flödas).**
Start vid kall motor:
 - * För gasreglaget (till höger) till full gas och håll in "dödmansgreppet".
 - * Vrid om nyckeln i "korta vrid" (enligt ovan) eller dra i snöret.
 - * När motorn gått igång, låt den gå på fullgas någon minut och justera sedan gaspådraget till önskad nivå.
 - * När motorn är varm behöver inte klipparen startas med full gas.
Vänta någon minut mellan startförsöken.
- **SJÄLVGÅNG:**
 - För körspaken (till vänster) framåt tills framhjulen börjar driva.
 - Reglera hastigheten med hjälp av gasreglaget.
 - För att hjulen skall sluta driva släpp efter lite grann på dödmansgreppet så att körspaken "lossnar" och framhjulen stannar.
 - För att stanna motorn släpp "dödmansgreppet" helt.